

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

В связи с участвовавшими случаями взрывов бытового газа при использовании газовых баллонов, филиал ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове обращается к жителям города Ростова и Ростовского МР, с требованием о соблюдении мер безопасности при использовании бытовыми газовыми баллонами.

Для предотвращения взрыва газового баллона необходимо:

1. Обменивать газовые баллоны только в специальных пунктах, исключающих продажу переполненных газом баллонов, неисправных баллонов и баллонов с просроченным сроком испытания.

Пункт обмена баллонов находится по адресу:

- в г. Ростове – ул. Гоголя, д. 69.

В пункт обмена, газовые баллоны доставляют заправленные на газонаполнительной станции г. Ярославля, прошедшие контроль взвешивания, испытанные и освобожденные от неиспарившихся остатков.

2. Не заправлять газовые баллоны на автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС), т.к. они не предназначены для заправки бытовых газовых баллонов из-за отсутствия специального оборудования по контролю за их наполнением. Заправленные на АГЗС баллоны не проверяются взвешиванием, что может привести к переполнению баллона газом и как следствие - к взрыву.

При обнаружении утечки газа, необходимо:

закрыть вентиль на баллоне, выключить газовую плиту и хорошо проветрить помещение; баллон, по возможности, вынести на улицу и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону «04».

До полного проветривания и исчезновения запаха газа включать и выключать свет, электроприборы, курить и пользоваться открытым огнем категорически запрещается.

Будьте аккуратны при обращении с газовыми баллонами, следите за исправностью вентиля, не допускайте его падения и избегайте ударов по нему!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТОГРЕВАТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ИСТОНИКАМИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ!

Газовые баллоны должны храниться в хорошо проветриваемых шкафах, вне жилых зданий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать газовые баллоны емкостью 50 литров в многоэтажных домах.

Согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ответственность за установку газоиспользующего оборудования несет собственник жилого помещения.

Администрация филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове